



Bedienungsanleitung – 123329 Laser Schussprüfer

Mit diesem Laser Schussprüfer kann die Treffpunktlage Ihrer Waffe überprüft werden. Für Büchsenläufe im Kaliber .17 (4,4 mm) bis .45 (11,45 mm) geeignet.

Der Laser Schussprüfer ist mit Adaptersn ausgestattet mit denen Sie den Schussprüfer optimal und laufschonend an den Lauf Ihrer Waffe anpassen können. Die Adapter sind für mehrere Kaliber gleichzeitig geeignet und passen sich dem Lauf entsprechend an.

Achtung! Vor dem Einrichten Ihres Zielfernrohres vergewissern Sie sich, dass die Waffe nicht geladen ist und der Lauf in eine sichere Richtung gehalten wird.

Batterien einsetzen

Entnehmen Sie den Laser Schussprüfer, die Adapter sowie die Batterien aus der Verpackung. Um die Batterien einzusetzen öffnen Sie bitte das Batteriefach am Gerät indem Sie mit einem Fingernagel das Batteriefach nach oben (in Richtung Laser = dickes Ende) gegen die innenliegende Feder drücken. Der Schussprüfer muss dabei ausgeschaltet sein.

Schwenken Sie das Batteriefach aus und entnehmen es. Legen Sie 3 Knopfbatterien (Typ LR44=AG13) wie auf dem Batteriefach angegeben in das Batteriefach ein. Setzen Sie das Batteriefach in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Jetzt können Sie den Laser Schussprüfer durch eine Drehung am obenliegenden Schalter Ein- sowie Ausschalten.

Anwendung der Kaliberadapter

Damit Sie den passenden Adapter wählen, nehmen Sie den Adapter mit dem größtmöglichen Durchmesser, der in den Lauf Ihrer Waffe passt. Dann schrauben Sie den passenden Kaliberadapter mit einer Schraube auf den Laser Schussprüfer bis der Adapter vollständig aufgeschraubt ist. Wenn Sie die Schraube vorsichtig anziehen dehnt sich der Kaliberadapter aus und passt sich so optimal dem Laufdurchmesser Ihrer Waffe an. Führen Sie den Laser von vorne (der Laufmündung!) vollständig in den Lauf Ihrer Waffe ein.

Kontrolle der Treffpunktlage

Schalten Sie den Laser Schussprüfer ein. Visieren Sie das Ziel mit dem roten Laserpunkt des Laser Schussprüfers auf gut sichtbaren Hintergrund an. Stimmt der rote Laserpunkt mit Ihrem anvisierten Ziel (Z.B. Fadenkreuz) überein – ansonsten korrigieren Sie die Treffpunktlage z.B. an Ihrem Zielfernrohr gemäß Herstellerangaben.

Achtung!

Auch nach der Einstellung Ihrer Optik / Zielfernrohres ist ein Kontrollschuß zwingend notwendig. Kontrollieren Sie auf jeden Fall die Treffpunktlage Ihrer Waffe nochmals durch einen Probeschuss. Bei längerem Nichtgebrauch bitte die Batterien entnehmen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!