



## **Bedienungsanleitung – Bissanzeiger Set**

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

**Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie  
die Geräte in Betrieb nehmen.**

**Bauliche Veränderungen an den Geräten führen zum erlöschen der  
Garantieansprüche.**

### **Inhalt:**

- 1 Elektronischer Bissanzeiger
- 2 teleskopierbare Banksticks (32-60cm) mit Normgewinde
- 2 V- Rutenauflagen
- 1 Hänger
- 1 Batterie LR23A

### **Elektronischer Bissanzeiger**



## **Einlegen der Batterie / Inbetriebnahme**



Der elektronische Bissanzeiger dieses Sets wird mit einer Batterie LR23A L1028 12V betrieben. Diese ist im Lieferumfang enthalten.

Zum einlegen der Batterie öffnen Sie den Batteriefach-Deckel auf der Rückseite des Gerätes und legen diese gemäß der auf dem Batteriefach-Deckel angegebenen Polung ein.

Nachdem die Batterie eingelegt wurde kann das Batteriefach mit Hilfe des Batteriefachdeckels verschlossen werden.

Um den Bissanzeiger auf einen der sich im Set befindlichen Banksticks zu montieren, sind die Banksticks die und der Bissanzeiger mit einem Normgewinde ausgestattet worden. Bei der Lieferung wurden die Banksticks mit den beiden V-Auflagen montiert. Diese sind wahlweise abzuschrauben und durch den Bissanzeiger in Verbindung mit und ohne des sich im Lieferumfang befindlichen Hängers einsetzbar.

## **Ein / Aus schalten und Lautstärkenregulierung**

Um den Bissanzeiger EIN zu schalten drehen Sie den linken Drehschalter nach rechts bis ein Signalton ertönt. Beim weiteren Drehen nach rechts wird die Lautstärke des Signaltos lauter reguliert. Um den Bissanzeiger AUS zu stellen drehen Sie den Schalter nach links bis zum Anschlag.

## **Tonhöhen Regulierung**

Um die Tonhöhe regulieren zu können drehen Sie den rechten Drehschalter in die gewünschte Position.

## **Optische Bissanzeige**

**Zwei integrierte Dioden zeigen die Aktionen am Bissanzeiger (Bisse) auch optisch an.**

### **Linke Diode (rot)**

Diese Diode zeigt die Aktion (den Biss) an und leuchtet für ca. 25Sekunden nach.

### **Rechte Diode (blau)**

Diese Diode zeigt die Aktion (den Biss) an und erlischt direkt nach Beendigung der Aktion.

## **Spritzwasserschutz**

Das Gerät wurde so gefertigt das es Spritzwasser geschützt ist.  
Dies bedeutet, dass das Gerät nicht für den Einsatz in Starkregen gebaut wurde.  
Im Falle von starken eindringen an Feuchtigkeit kommt es zum Kurzschluss der elektronischen Bauteile im Gerät und das Gerät wird irreparabel beschädigt.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

**Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50**