

Askari®

Jagd · Angeln · Outdoor

Bedienungsanleitung – 138506 BBQ Grill

Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle.

Achtung!

Nur für den Einsatz im Freien verwenden! Nicht in geschlossenen Räumen betreiben. Teile dieses Artikels können sehr heiß werden. Halten Sie Kinder von diesem Grill fern – auch wenn der Grill nicht benutzt wird bzw. abgekühlt ist. Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt und bewahren Sie ihn an einem Ort auf der für Kinder unzugänglich ist.

Teile

1. Grillrost
2. Edelstahlschale
3. Frontabdeckung
4. Fett Sammelbehälter (ausziehbar)
5. Magazin für Gaskartusche
6. Abdeckung Gaskartusche
7. Gaskartuschen Ver-/entriegler
8. Gasflammenanzeige
9. Gasflammenregulierung und Zündknopf
10. Einkerbung für Gaskartusche
11. Grillspieße



Technische Daten

Gewicht:	ca. 3,5kg
Zündung:	elektrische Piezo Zündung
Gasverbrauch:	160 Gramm / Stunde
Abmessungen ca.:	425x340x105 mm
Betriebsstoff:	Butangas
Heizleistung:	ca. 2,2 KW

Achtung!

Betreiben Sie diesen Gasgrill nur mit handelsüblichen Einweg-Gaskartuschen gefüllt mit Isobutangas. Zum Beispiel Askari Artikelnummer 098186 Gasventilkartusche Coleman CP250 oder 121493 Gasventilkartusche AK1.

Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme ob die Dichtung des Gasanschlusses funktioniert. Benutzen Sie den Grill nicht sofern die Dichtung beschädigt ist.



Umgang mit der Gaskartusche

1. Die Gaskartusche muss von entflammabaren Produkten ferngehalten werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappe aufgesetzt wird sofern die Gaskartusche nicht im Einsatz ist. Lagern Sie die Gaskartusche niemals – auch nicht kurzfristig – an Orten die eine Temperatur von mehr als 40 Grad Celsius haben.
2. Für den Betrieb des Gerätes eignen sich nur Einweg Gaskartuschen wie oben beschrieben.
3. Leere Gaskartuschen niemals öffnen, auch nicht gewaltsam. Nicht verbrennen oder wiederbefüllen.
4. Gaskartusche von Kindern fernhalten.
5. Vor der Entsorgung der leeren Gaskartusche vergewissern Sie sich, dass die leere Gaskartusche tatsächlich vollkommen leer ist.
6. Ein Gaskartuschenwechsel sollte nur in einem gut belüfteten Raum erfolgen.
7. Halten Sie die Gaskartusche bei diesem Vorgang fern von Zündquellen wie offenen Flammen etc.

Bedienung des Gerätes

Stellen Sie sicher, dass sich der Grill in einer aufrechten Position auf einem stabilen Untergrund befindet. Stellen Sie den Grill niemals auf eine entflammbare Oberfläche wie z.B. einen Holztisch oder eine Oberfläche, die durch die Hitze des Grills beschädigt werden kann.

Gaskartusche einlegen

Stellen Sie sicher, dass der Gasflammenregulierknopf sich in der Off – Position befindet. Stellen Sie sicher, dass der Gaskartuschenverriegler auf unlock = entriegelt steht.



Öffnen Sie die seitliche Gaskartuschenabdeckung. Legen Sie eine Gaskartusche ein indem der Füllstutzen der Flasche in Richtung Gaskartuschenanschluss zeigt. Am Gaskartuschenhals befindet sich eine Einkerbung für die Aufnahme des Anschlusses. Diese beiden Einkerbungen müssen übereinstimmen.



Gaskartusche verriegeln

Schließen Sie die seitliche Gaskartuschenabdeckung und verriegeln Sie den Verriegelungsknopf indem Sie ihn nach unten drücken (Position lock).

Achtung! Wichtig die Gasflammenregulierung muss bei diesem Vorgang auf Position OFF stehen – sonst ist keine Arretierung des Verriegelungsknopfes möglich.

Achtung! In dieser Position darf kein Gas ausströmen oder zu riechen sein. Falls die Gaskartusche nicht korrekt arretiert ist prüfen sie den gesamten Vorgang noch einmal und fixieren Sie die Gaskartusche richtig im Grill wie beschrieben.



Zündvorgang und Einstellung des Gasreglers

Um den Grill zu entzünden ist ein elektrischer Piezo Zünder eingebaut. Der Zünder zündet indem Sie den Gasregler von Position OFF auf Position Max. gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sofern Sie einen geringen Widerstand spüren – den Gasregler zur Zündung weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis Sie ein Zündgeräusch hören. Diesen Zündvorgang mehrmals wiederholen bis eine Zündflamme sichtbar ist. Stellen Sie anschließend die gewünschte Gaszufuhr durch den Gasregler ein.



Ausschalten des Grills

Um den Gasgrill auszuschalten drehen nun mit dem Uhrzeigersinn auf die Position OFF. Die Gasflamme erlischt. Entriegeln Sie die Gaskartusche durch den Entriegelungshebel. Ziehen Sie dazu den Entriegelungshebel von unten (Position lock) nach oben (Position unlock) um die Gaskartusche wieder zu entriegeln.

Reinigung des Fett Sammelbehälters

Zur einfachen Reinigung lässt sich der Fett Sammelbehälter hinten am Grill einfach herausziehen. Achtung! Der Grill muss dabei vollständig abgekühlt sein! Verbrennungsgefahr! Beim Reinigungsvorgang verwenden Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände, die die Oberfläche verkratzen können. Es wird empfohlen den Fett Sammelbehälter nach jedem Grillvorgang zu entleeren und zu reinigen.



Weitere wichtige Benutzungshinweise

Benutzen Sie den Grill nicht – dann entfernen Sie bitte die Gaskartusche aus dem Grill.
Lagern Sie den Grill an einem trockenen Ort wo eine Beschädigung während der Lagerung ausgeschlossen werden kann.

Reinigen Sie den Grill nur wenn er ausgeschaltet und vollständig abgekühlt ist.
Reinigen Sie die Oberfläche des Grills mit einem angefeuchteten Lappen und wischen Sie die Oberflächen anschließend trocken.

Achtung!

Unter keinen Umständen mit einem aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel auf Alkoholbasis reinigen! Verbrennungs- und Verletzungsgefahr.

Niemals mit brennbaren Flüssigkeiten am Grill arbeiten oder dagegen sprühen!

Niemals den Grill in der Nähe von brennbaren Gegenständen betreiben!

Niemals den Grill in geschlossenen Räumen betreiben!

Niemals den Grill in direkter Sonneneinstrahlung betreiben!

Niemals den Grill auf dem mitgelieferten Hartplastikschalenkoffer betreiben!

Niemals den Grill unbeaufsichtigt lassen!

Niemals den Grill in Hände von Kindern geben!

Niemals heiße Oberflächen des Grills berühren – Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!

Benutzen Sie den Grill nur auf einem sauberen und ebenen Untergrund.

Bauliche Veränderungen am Grill können Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Durch bauliche Veränderungen erlischt die Garantie.

Den Grill sauber und frei von Schmutz, Sand usw. für eine lange Lebensdauer halten.

Benutzen Sie den Grill nur auf einem sauberen und ebenen Untergrund.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zusammen mit dem Grill auf.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Benutzerhinweis:

Blindtext, Blindtext, Blindtext Blindtext, Blindtext, Blindtext Blindtext, Blindtext, Blindtext
Blindtext, Blindtext, Blindtext Blindtext, Blindtext, Blindtext Blindtext, Blindtext, Blindtext
Blindtext, Blindtext, Blindtext Blindtext, Blindtext

Fließtexte

Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext.
Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext.
Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext.
Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Blindtext.

Aufzählung

1. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext.
Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist
eine Aufzählung.
2. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext.
Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist
eine Aufzählung.
3. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext.
Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist eine Aufzählung. Blindtext. Diese ist
eine Aufzählung.

Allgemeine Hinweise:

1. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text
für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für
Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext.
2. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text
für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für
Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für
Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für Hinweise. Blindtext. Text für
Hinweise. Blindtext.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Hans-Böckler-Str. 7 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50