



## Bedienungsanleitung – 123327 Leuchtpunktviseier

Leuchtpunktviseire sind für den schnellen Schuss auf bewegliche Ziele entwickelt worden. Das Leuchtpunktviseier verfügt über 4 verschiedene rote Leuchtabsehen (Punkt, Kreuz, Fadenkreuz mit Punkt, Kreis mit Punkt). Weiterhin können Sie die Leuchtintensität der Leuchtabseen regulieren von Stufe 0 = ausgeschaltet bis Stufe 7 = maximale Leuchtkraft.

**Achtung!**

**Zu Montagezwecken Waffe unbedingt entladen. Unfall- und Verletzungsgefahr!!**

### Lieferumfang

- 1x Leuchtpunktviseier
- 1x Schutzkappe
- 1x Inbusschlüssel
- 1x Reinigungstuch



## Batterie einlegen

Öffnen Sie die Batterieklappe. Die Batterieklappe befindet sich oberhalb der Leuchtintensitätsregelung (Stufe 0 bis 7). Halten Sie dazu den unteren Teil des Rades mit Zeigefinger und Daumen fest und drehen die Batterieklappe gegen den Uhrzeigersinn mit einem Schraubendreher oder der anderen Hand auf. Legen Sie eine Batterie (CR2032 3V) in das Batteriefach. Die Batterie rastet unter leichtem Druck ein. Achtung! Der Pluspol der Batterie muss nach oben zeigen = die Aufschrift muss sichtbar sein.  
Schließen Sie das Batteriefach in umgekehrter Reihenfolge. Bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes entnehmen Sie bitte die Batterie.



## **Montage an der Waffe**

Das Leuchtpunktviseier besitzt eine integrierte Weaverschiene. Zur Montage des Leuchtpunktviseiers auf Ihrer Waffe mit vorhandener Weaverschiene benutzen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel. Drehen Sie zunächst die beiden schwarzen Montageschrauben der Weaverschiene am Leuchtpunktviseier vollständig gegen den Uhrzeigersinn auf.

Klemmen Sie das Leuchtpunktviseier auf Ihre Waffe und achten auf einen guten Sitz sowie einen entsprechenden Augenabstand. Fixieren Sie das Leuchtpunktviseier dadurch, dass Sie die beiden Inbusschrauben handfest mit dem Uhrzeigersinn anziehen.

## **Einstellung des Leuchtpunktviseiers**

Zur Einstellung der Treffpunktlage sind zwei silberne Schrauben am Leuchtpunktviseier vorgesehen.

1. Eine Schraube oben mit der Bezeichnung UP mit Pfeil sowie
2. eine Schraube links am Leuchtpunktviseier mit Pfeil.

## **Justierungsvorgang**

Möchten Sie die Treffpunktlage nach oben oder unten korrigieren drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die Stellschraube mit der Bezeichnung „UP“ nach links = gegen den Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach oben vorzunehmen.  
Drehen Sie die Stellschraube mit der Bezeichnung „UP“ nach rechts = mit dem Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach unten vorzunehmen.

Möchten Sie die Treffpunktlage nach rechts oder links korrigieren drehen Sie mit dem Inbusschlüssel die Stellschraube mit der Bezeichnung „R“ nach rechts = mit dem Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach rechts vorzunehmen.  
Drehen Sie die Stellschraube mit der Bezeichnung „R“ nach links = gegen den Uhrzeigersinn um eine Korrektur der Treffpunktlage nach links vorzunehmen.

Nehmen Sie Korrekturen der Seiten- bzw. Höhenverstellung subzessive vor und tasten sich langsam an eine optimale Zielerfassung heran.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!