# Bedienungsanleitung – 147849 Gehörverstärker Woodland Whisper

Der Gehörverstärker Woodland Whisper ist ein Gehörverstärker für den Einsatz im Ohr mit automatischer Geräuschunterdrückung. Der Gehörverstärker eignet sich zur Verstärkung von Geräuschen beim jagdlichen Einsatz oder beim Sport. Weil er sehr klein ist fällt er kaum auf und schränkt Ihre Aktivitäten nicht ein.

Durch den Einsatz der Gehörverstärker können Sie die Richtung aus der z.B. ein Wildschwein anwechselt schneller lokalisieren. Weiterhin filtert der Gehörverstärker automatisch schädliche Geräusche wie z.B. Schußknall heraus und regelt diesen auf ein für das menschliche Ohr unschädlichen Wert herunter.

**Achtung!** Der Gehörverstärker ist nicht wasserdicht. Vor Feuchtigkeit schützen!
Sollte Wasser eindringen entnehmen Sie die Batterien und trocknen den Gehörverstärker an einem warmen Ort (z.B. über einem Heizkörper).
**Achtung!** Der Gehörverstärker ist ein Sportartikel und kein medizinisches Produkt.
**Achtung!** Die einstellbare Lautstärke bitte langsam und stufenweise von leise nach laut einstellen.

**Lieferumfang**
2 x Woodland Whisper Gehörverstärker
3x2 Hygieneaufsatz für Gehörverstärker
1x Aufbewahrungsbeutel
1x Blister mit 4 Batterien A312 1,4 V

**Batterien einlegen**
Entnehmen Sie die Batterien aus dem Display und ziehen die Schutzfolie ab. Warten Sie ca. 1 Minute bis die Batterien durch automatische Luftzufuhr aktiviert wurden. Danach setzen Sie die Batterie in den Gehörverstärker ein mit dem Pluspol der Batterie nach oben.
Ist die Batterie falsch herum eingelegt läßt sich der Gehörverstärker nicht einschalten. Drehen Sie die Batterie in diesem Fall um.

**Anwendung Gehörverstärker**
Wählen Sie einen für Ihren Gehörgang passenden Hygienaufsatz aus und stecken diesen auf den Gehörverstärker fest auf. Schalten Sie den EIN / AUS Schalter zunächst auf Position 0 für ausgeschaltet (dabei ist 0 sichtbar). Setzen Sie den Gehörverstärker vorsichtig in Ihr Ohr ein und schalten danach den Schalter EIN / AUS auf Position I für eingeschaltet (I ist sichtbar).

**Lautstärke regeln**
Regeln Sie die Lautstärke immer von leise nach laut stufenweise.
Drehen Sie den Lautstärkeregler mit dem Uhrzeigersinn für lauter. Drehen Sie den Lautstärkeregler gegen den Uhrzeigersinn für leiser.

**Klangwahl**
Der Klang kann ebenfalls reguliert werden. Es wird empfohlen zunächst den eingestellten Klang beizubehalten. Sofern Sie den Klang verstellen möchten benötigen Sie einen kleinen, passenden Schraubendreher. Bitte beachten Sie, daß der Schraubendreher exakt paßt damit die Stellschraube nicht beschädigt wird. Auch bei der Klangeinstellung gilt – Einstellungen Schrittweise vornehmen. L = Low = niedrig, H = High = hoch.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| benötigte Batterien: | 2 Stück A312 |
| Durchschnittliche Batterielebensdauer: | ca. 120-180 Arbeitsstunden |
| Gewicht inkl. Batterie: | ca. 2,8g |

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Hans-Böckler-Str. 7 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50