



## Bedienungsanleitung – 154847 Askon Funkbissanzeiger-Set



Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses hochwertigen Funkbissanzeiger Sets.

Das Funkbißanzeiger Set wurde nach den technisch aktuellsten Standards gefertigt und verfügt natürlich über die modernste Technik. Bevor Sie das Set in Betrieb nehmen lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch.

### Lieferumfang

- 1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- 3 Funk-Bißanzeiger
- 6 Snag Ears
- 1 Funk-Sounderbox
- 1 Funk-Lampe
- 1 Gürtelclip zum Anbringen an die Sounderbox

### Reichweite des Funksignals: Ca. 150m bei optimalen Bedingungen

### Inbetriebnahme

Um die Geräte in Betrieb nehmen zu können, öffnen Sie die jeweiligen Batteriefächer der Geräte und legen die entsprechenden Batterien gemäß der im Fach angegebenen Polung in das Gerät ein und verschließen das Batteriefach wieder. Für den Betrieb der diversen Geräte sind jeweils folgende Batterien erforderlich:

Bißanzeiger (3Stück): 1x 9 Volt Blockbatterie  
Funksounderbox: 3x 1,5V AAA Batterien  
Funk-Lampe: 3x Mignon AA 1,5V Batterien

Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

### Bissanzeiger / Snag Ears




Seitlich an den Bißanzeigern befinden sich diverse Druckschalter mit denen sich die diversen Einstellungen des jeweiligen Bißanzeigers vornehmen lassen. Durch kurzes Drücken wird die Einstellung verändert.

Die Bißanzeiger sind mit so genannten Snag Ears ausgestattet. Diese verhindern das herabfallen der Rute bei starkem Wind und /oder Anbissen und können je nach Bedarf durch einschrauben (Rechtsgewinde) montiert bzw. demontiert werden.

Die montierte LED zeigt ebenfalls jede Aktion am Bißanzeiger an.

## **Sounderbox**



Am oberen Ende der Sounderbox befindet sich ein Kippschalter mit denen folgende Funktionen geschaltet werden können:

Vibrationsalarm AN= Kippschalter nach links  
 Sounderbox AUS= Kippschalter in Mittelstellung (o)  
 Ton AN= Kippschalter nach rechts


Die Ton-Lautstärke kann über die Drucktasten -/+ auf der Vorderseite der Sounderbox eingestellt werden.

## **Gürtelclip für die Sounderbox**



Der im Lieferumfang enthaltene Gürtelclip kann bei Bedarf an die dafür vorgesehene Halterung auf der Rückseite der Sounderbox (nach dem „NUT und FEDER“ Prinzip) angebracht werden.

## **Funk-Lampe**



Die zum Set gehörende Funk-Lampe wurde bereits programmiert.

Sobald die Bißanzeiger ein Signal abgeben wird gleichzeitig ein Funksignal gesendet, welches die Funk-Lampe aktiviert. Bei einem Anbiß leuchten die 6 äußeren LED in weiß auf. Die mittlere LED leuchtet gleichzeitig in der gleichen Farbe wie die LED am jeweiligen Bißanzeiger.

An den auf der Rückseite befindlichen Druckschaltern können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

ON/OFF= Gerät AN /AUS

Brightness= durch wiederholtes drücken können Sie zwischen 4 verschiedenen Lichtstärken auswählen.

Delay Time= durch wiederholtes drücken können Sie zwischen 4 verschiedenen Stufen einstellen – wie lange das Licht nach einem Anbiß leuchten soll.



Rückseite Lampe



Halteplatte A

Halteplatte A  
(Rückseite)

Halteplatte B

### Montage der Lampen-Halteplatte

Die im Lieferumfang enthaltene Halteplatte A der Lampe wird mit Hilfe der „Haltenasen“ durch einstecken in die rückseitigen Löcher auf der Lampe sowie einer anschließenden Drehung nach rechts fixiert. Rückseitig der Halteplatte A sind 4 starke Magneten angebracht welche z.B. den Einsatz der Halteplatte B (Metallplatte) ermöglicht. Lochbohrungen an beiden Halteplatten ermöglichen ebenfalls das Fixieren mit Hilfe von Schrauben oder Nägeln an einem entsprechenden Untergrund.

### Hinweise/ Pflegetips

Öffnen der Geräte führt zum Erlöschen der Garantieansprüche. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. Tel.025 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit ein wenig Wasser und einem Lappen reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden! Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH –Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter [www.angelsport.de](http://www.angelsport.de)

**CE**

