

Drawbolt 1470 Instruction for use Serrure 1470 Mode d'Emploi

Setting your individual combination

- 1 The original Code is "0-0-0".
- 2 In order to set an individual combination the lock needs to be in the opened position.
- 3 Use a pointed item (i. e. a pen) to push the coder against the spring pressure first to the left, then downwards until the coder snaps (see sketch a).
- 4 Turn the dials to the combination you wish to use.
- 5 Using a pointed item again turn the coder back to its original position.
- 6 You have now set a code that will allow opening the lock at any time.

Opening and Locking:

Both for locking and opening the drawbolt the dials must be turned to the individually set code.
The dials have a built-in „zero-stop“. This feature enables you to set your combination even in the dark. From this „zero-stop“ you can feel and count your code upwards one by one.

Mise du code individuel


- 1 Le code de l'usine est „0-0-0“.
- 2 Pour modifier la combinaison, la serrure doit être ouverte.
- 3 Tout d'abord pousser le bouton de codage avec une pointe (par ex. crayon) vers la gauche contre la pression du ressort et puis tourner vers le bas jusqu'à l'encliquetage (a).
- 4 Mettre le code souhaité.
- 5 Remettre le bouton de codage à son endroit initial.
- 6 Le nouveau code est placé.

Ouvrir et fermer:

Pour ouvrir comme pour fermer, le code exacte doit être mis.

La serrure a un arrêt à zéro. Les roues ne tournent que dans le sens 0 vers 1 et non 0 vers 9.

La combinaison des chiffres peut ainsi se faire même dans l'obscurité.



Your personal combination:


--	--	--



Zugschloss 1470 Gebrauchsanleitung

1. Individuelle Zahlencodereinstellung

- 1.1.1 Der werksseitig eingestellte Code ist "0-0-0".
- 1.1.2 Um den Zahlencode zu verändern, muss das Schloss geöffnet sein.
- 1.1.3 Kodierer mit Stift (Kugelschreiber o. ä.) gegen den Federdruck erst nach links schieben und dann nach unten schwenken, bis er einrastet (a).
- 1.1.4 Den gewünschten Code einstellen.



- 1.1.5 Kodierer wieder mit dem Stift in die Ausgangsposition zurückstellen.
- 1.1.6 Der neue Code ist jetzt eingestellt.

2. Öffnen und Schließen:

- 2.1 Sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen muss der gültige Zahlencode eingestellt sein.
Das Schloss hat einen 0-Stop. Die Zahlenräder lassen sich nur von 0 auf 1 und nicht von 0 auf 9 stellen.
Dies ermöglicht die Zahlencodereinstellung auch im Dunkeln zu finden.



Ihre persönliche Kombination:

--	--	--