




Bedienungsanleitung – 138968 Bell Stop Trainingshalsband (THB)

Achtung! Halten Sie das Bell Stop Trainingshalsband niemals direkt an das menschliche Ohr. Der erzeugte Ton ist laut und kann Ihr Ohr dauerhaft schädigen. Öffnen Sie das THB niemals oder nehmen niemals selbst einen Reparaturversuch durch. Öffnen des Gerätes führt zum erlöschen der Garantie. Liegt ein Defekt oder eine Funktionsstörung vor, wenden Sie sich bitte an die Askari Kundenbetreuung.

Inbetriebnahme

Auf der Rückseite des Trainingshalsbandes (THB) befindet sich das Batteriefach. Legen Sie zwei Knopf-Batterien AG10 (bereits im Lieferumfang enthalten) ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach unter Verwendung z.B. einer kleinen Münze. Drehen Sie den Batteriefachdeckel zum öffnen gegen den Uhrzeigersinn. Zum schließen mit dem Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass bei den Batterien der Pluspol nach oben zeigt. Wenn der Batteriefachdeckel klemmt oder schwergängig ist, wenden Sie keine Gewalt an. Bei Bedarf lässt sich der Batteriefachdeckel vorsichtig aus dem Gehäuse schütteln.



Tastenbelegung

- 1 LOW
- 2 HIGH
- 3 Audible
- 4 Ultrasonic
- 5 ON/OFF
- 6 rote LED

1 LOW

Sensibilitätseinstellung wird heruntergesetzt.

Um die Sensibilitätseinstellung herunterzusetzen drücken Sie den Knopf LOW. Erst bei aggressivem bellen wird das THB aktiviert.

2 HIGH

Sensibilitätseinstellung wird heraufgesetzt.

Um die Sensibilitätseinstellung heraufzusetzen drücken Sie den Knopf HIGH. Bereits bei leichtem bellen wird das THB aktiviert.

3 Audible

Durch den Knopf Audible wird der erzeugte Ton im Ultraschallbereich hörbar für das menschliche Ohr. Diese Funktion ist insbesondere für den Testbetrieb bestimmt.

4 Ultrasonic

Durch Aktivierung des Knopfes Ultrasonic ist es nur Ihrem Hund möglich den erzeugten Ton zu hören. Diese Einstellung empfehlen wir für den täglichen Gebrauch des THB.

5 ON/OFF

Ein/Aus Knopf um das THB ein- oder auszuschalten.

6 rote LED

Ist das THB eingeschaltet, leuchtet die LED rot und zeigt somit den betriebsbereiten Zustand. Leuchtet die rote LED nicht so ist das THB ausgeschaltet.

Einsatz des THB

Beim Einschaltvorgang gibt das THB einen Piepton ab die rote LED leuchtet. Dieser signalisiert, dass das THB eingeschaltet und betriebsbereit ist. Auf der Rückseite befinden sich zwei silbergraue, runde Aufkleber. Diese Aufkleber schützen den Ton-Lautsprecher (großer Aufkleber) und den Sensor (kleinerer Aufkleber). Aufkleber nicht entfernen!

Wenn das THB bei Bewegungen Ihres Hundes einen Piepton abgibt sitzt das Halsband nicht korrekt. Achten Sie darauf, dass das THB korrekt angelegt ist und der Sensor auf dem Adamsapfel des Hundes liegt. Weiterhin muss das Halsband fest – aber nicht zu stramm angelegt werden.

Sofern eine korrekte Einstellung nicht erfolgen kann und noch immer ungewollte Pieptöne (die den Fehlerbetrieb signalisieren) abgibt stellen Sie das THB mit dem LOW Knopf auf eine niedrigere Signal Empfangsebene. Korrigieren Sie mit dem HIGH Knopf um eine höhere Signal Empfangsebene einzustellen.

Einstellung Audible

In der Einstellung Audible nimmt das menschliche Ohr einen Piepton war. Es wird **kein** weiterer Ton für den Hund im Hintergrund erzeugt.

Einstellung Ultrasonic

In der Einstellung Ultrasonic nimmt das menschliche Ohr einen Piepton war – allerdings wird hier zusätzlich im Hintergrund (für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar) ein für den Hund sehr unangenehmer Ultraschallton erzeugt.

Funktionsweise des THB

Durch die ausgestrahlten Schallwellen beim Bellvorgang (am Adamsapfel des Hundes) erkennt der Sensor auf der Rückseite des THB, dass der Hund bellt.

Das THB funktioniert nicht auf der Basis der Geräuscherkennung, sondern auf der Basis der Vibrationserkennung. Ansonsten würde das THB bereits z.B. bei Hundegebell eines anderen Hundes der das THB nicht tragen auslösen.

Um ungewolltes Bellen des Hundes abzustellen sendet das THB einen für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren Ultraschallton. Dieser Ton ist für den Hund sehr unangenehm. Er wird von seinem eigentlichen Bellvorgang abgelenkt und muss sich auf den unangenehmen Ultraschallton konzentrieren.

Natürlich bedarf es einer gewissen Zeit und Lernphase bis der Hund den Zusammenhang zwischen seinem ungewünschten Bellen und dem unangenehmen Ultraschallton der vom THB erzeugt wird begriffen hat. Daher haben Sie bitte etwas Geduld bis dieser Lernprozess Wirkung zeigt. Jede Hunderasse ist hier unterschiedlich stark in der Lernphase.

Bitte beachten Sie, dass der Hund dennoch den Ultraschall vollkommen ignorieren kann wenn er durch andere Tiere (z.B. eine Katze) abgelenkt wird und hierdurch seine Konzentration verliert. In einem solchen Fall sinkt die Effizienz des THB.

Allgemeine Hinweise:

1. Das THB ist nur für Zwecke geeignet wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
2. Zum reinigen des THB nehmen Sie es dem Hund ab und entnehmen die Batterien.
3. Benutzen Sie zur äußeren Reinigung des THB nur etwas Haushaltsseife und klares Wasser.
4. Wenn das THB beschädigt ist darf es nicht mehr benutzt werden. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Kundenbetreuung.
5. Benutzen Sie das THB nicht in einer Umgebung mit entflammhbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!