



Bedienungsanleitung – 141315 Handschweinwerfer 10W



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam vor der Inbetriebnahme des Scheinwerfers durch. Sie beugen damit einer möglichen Beschädigung Ihres Scheinwerfers vor!

Achtung!

- Leuchten Sie niemals in die Augen von Mensch und/ oder Tier!
- Laden Sie den Akku nur innerhalb geschlossener Räume auf und schützen Sie Netzteil und Akku vor Feuchtigkeit!

Technische Daten

Spannung:	DC 10Volt
Betriebszeit bei vollem Akku:	max. 360Minuten
Ladezeit:	12 Stunden
LED-Leistung:	8V 10Watt
Akku:	2x 4V 4,5AH
Helligkeit / Leistung:	20.000.000 candle light power

Netzteil: AC 220V~ 50Hz / Input: 10W / Output: 0,4A

Lieferumfang:

- 1 Scheinwerfer
- 1 Netzteil

Inbetriebnahme

Um den Akku beim Transport zu schützen wurden die Kontakte des Akkus mit einem Klebestreifen überklebt!

Lösen sie diesen Klebestreifen ab, indem Sie den Akku aus dem Handscheinwerfer nehmen!

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Lösen Sie den Griff durch drehen nach rechts von der Akkueinheit.



2. Drücken Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe zur Sicherung der Akkueinheit am Scheinwerfergehäuse und lösen Sie vorsichtig den Akku vom Scheinwerfer.




Beidseitig angebrachte Sicherungsknöpfe zur Sicherung der Akkueinheit.

3. Entfernen Sie nun die Klebefolie an den Kontakten des Akkus und fügen Sie nun Akkueinheit und Scheinwerfer wieder zusammen.



Laden des Akkus



Um den integrierten Akku aufzuladen, schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil 220V / 50Hz an die Anschlußbuchse des Scheinwerfers an. Neben der Ladebuchse des Scheinwerfers befindet sich eine rote LED die während des gesamten Ladezeitraumes von maximal 12 Stunden aufleuchtet. Auch nach Beendigung des Ladevorganges leuchtet die LED weiterhin rot.

ACHTUNG!

Das Ladegerät nur innerhalb geschlossener Räume benutzen!



Achten Sie ebenfalls darauf, dass Akkus niemals komplett entladen werden sollten, um die Lebensdauer der Akkus zu erhalten.

Klappmechanismus Griff

Der Griff des Scheinwerfers wurde mit einem drehbaren Griff konzipiert und kann mit leichten Handgriffen in zwei verschiedenen Positionen fixiert werden.



Pos. 1




Pos. 2

Pos. 1


In dieser Position wird der Scheinwerfer ausgeliefert.

Pos. 2

Um den Griff in diese Position zu bringen, lösen die Fixierung des Griffs am Ende durch drehen nach rechts. Drehen Sie nun den Griff in Pos. 2 bis er einrastet.



Um den Griff wieder in Pos. 1 zu bringen, drücken Sie den Sicherungsknopf und drehen den Griff in seine Ursprungsposition bis er wiederum deutlich einrastet.



Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

