

161012 Digitale Waage bis 50 kg



Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Digitale Waage bis 50 kg

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang:

1 x Digitale Waage bis 50kg

Vor dem Wiegen:

Lassen Sie die Waage nach Möglichkeit nach dem ersten Einschalten 30 Sekunden lang aufwärmen, damit die Waage ordnungsgemäß und genau funktioniert.

Fehlermeldungen:

EEEE: Overload : Niedriger Batteriestatus

Gewichtungsverfahren:

1. Drücken Sie die Taste [ON/OFF], um die Waage einzuschalten; und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Waage auszuschalten. Wenn der Strom eingeschaltet wird, erscheinen alle Anzeigesegmente eingeschaltet LCD für einige Sekunden und schließlich erscheint „0“ auf dem Display.

2. Wählen Sie mit [UNIT] die Gewichtungseinheit aus. Drücken Sie [UNIT], um eine Gewichtungseinheit auszuwählen, z. 'Kg', 'lb' oder um die Temperatur anzuzeigen. Nach Auswahl der Einheit wird die gewählte Einheit zum Gewichtswert angezeigt.

3. Wählen Sie mit [HOLD] die Funktion „Hold on“ oder „Hold off“. Drücken Sie die [HOLD]-Taste für 2-3 Sekunden, um zwischen „H-on“ oder „H-off“ zu wählen.

4. Starten Sie die Gewichtung. a. Wenn Sie keinen Behälter zum Wiegen verwenden: * Vergewissern Sie sich, dass der Messwert „0“ ist. Falls nicht, drücken Sie [TARE], um „0“ anzuzeigen. * Legen Sie Gegenstände zum Wiegen auf den Gewichtsgurt. * Heben Sie das Objekt vom Boden ab, bis Sie den Piepton hören, der anzeigt, dass das Gewicht gesperrt und angezeigt wurde. Legen Sie den Gegenstand ab und lesen Sie das Gewicht ab. b. Wenn Sie einen Beutel oder einen anderen Behälter zum Wiegen verwenden: * Legen Sie einen leeren Behälter auf das Band und fahren Sie mit dem Wiegen fort. * Warten Sie, bis der Wert der Stabilitätsgewichtung angezeigt wird, und drücken Sie [TARE], um „0“ anzuzeigen. * Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände in den Behälter. * Heben Sie die Gegenstände vom Boden, bis Sie den Piepton hören, der anzeigt, dass das Gewicht gesperrt und angezeigt wurde. Legen Sie den Gegenstand ab und lesen Sie das Gewicht ab.

Technische Daten:

Digitale Fischwaage 25 kg, 40 kg, 50 kg

Maße: 10x15x3cm

LCD: 41 x 26 mm

Vier Tasten: ON/OFF, UNIT, TARE, HOLD

Einheit ändern, KG, LB, LB: OZ, Stein, 'C' Temperatur; 'F' Temperatur
mit Thermometerfunktion

benötigt 2 x AAA-Batterien (Bitte separat bestellen)
mit 1m Maßband

Warnung: Bei längerer Betriebspause, empfehlen wir die Batterien aus die Waage zu entfernen. Um eine Beschädigung die Waage durch auslaufende Batteriesäure zu verhindern.

Achtung! Entnehmen Sie keine Batterien bei laufendem Betrieb. Ein derartiges Entnehmen der Batterie kann die Waage beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!



Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de www.jagd.de