



## Bedienungsanleitung – 123096 Gehörschutz „Schleiereule“



Der Gehörschutz schützt Ihr Gehör vor schädlichen Umwelteinflüssen. Wird der Gehörschutz nach Vorschrift getragen, filtert er die für das menschliche Ohr schädlichen Geräusche wie z.B. Maschinenlärm, Motorenlärm, Sägekettenlärm und Schusslärm wirksam heraus und schützt Ihr Gehör.

### Anpassen des Gehörschutzes an den Kopfumfang

1. Ziehen Sie die Gehörkapseln auf Maximallänge heraus.
2. Setzen Sie den Gehörschutz auf.
3. Passen Sie den Gehörschutz komfortabel an Ihren Kopf und Ohren an, so dass er nicht drückt.
4. Stellen Sie sicher, dass beide Ohrmuscheln des Gehörschutzes Ihre Ohren sicher bedeckt. Der Gehörschutz sollte komfortabel getragen werden ohne zu drücken.
5. Stellen Sie sicher, dass sich so wenig Haare wie möglich zwischen Ihren Ohren sowie dem Gehörschutz befinden.

Bedingt durch die neue Elektronik ist Ihr Gehör vor lauten Geräuschen wie z.B. Schusslärm innerhalb von Millisekunden geschützt, sofern Geräusche über 85 Dezibel auftauchen. Durch die Verwendung neuester Elektronik können Sie sich ohne Probleme verständigen, Ihre Umwelt wahrnehmen oder aber Geräusche im Feld und Flur aufnehmen.

## Bedienungsanleitung

1. Schalten Sie den Gehörschutz ein (Knopf im Uhrzeigersinn drehen).
2. Zuvor müssen Sie die Batterien eingelegt haben siehe Schritt Batteriewechsel.
3. Setzen Sie den Gehörschutz auf – mit dem Bedienknopf am rechten Ohr.
4. Stellen Sie die Lautstärke durch Regelung des Bedienknopfes auf die von Ihnen gewünschte Lautstärke ein.
5. Schalten Sie den Gehörschutz aus wenn er nicht mehr benötigt wird.

## Batteriewechsel

1. Schalten Sie den Gehörschutz aus (Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen).
2. Entfernen Sie mit etwas Kraftaufwand die Ohrmuschel am Gehörschutz. Achtung! Nur auf der Seite ohne Kontrollknopf entfernen – da nur hier die Batterien eingelegt werden.
3. Entnehmen Sie den Hygieneschaumstoff.
4. Entfernen Sie die entladenen Batterien.
5. Legen Sie die neuen Batterien ein. Bitte beachten Sie die richtige Position der Plus- sowie Minuspole.
6. Legen Sie das Hygieneschaustoffstück wieder ein.
7. Setzen Sie die Äußere Ohrmuschel wieder auf den Gehörschutz auf.
8. Durch leichten Druck gegen die Ohrmuschel rastet die Vorrichtung wieder ein.



Batterien – in das Gerät passen zwei Batterien Mignon, 1,5 V AA.  
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!